


# **by GEIGER**

**GEIGER Bike-Lift**



**DE**

**Original-Montage- und  
Betriebsanleitung**

**DE**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Mitgelieferte Artikel .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Benötigtes Werkzeug zur Montage.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Zu dieser Anleitung.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Sicherheitshinweise.....</b>	<b>4</b>
4.1. Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
4.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
4.3. Sicherheitshinweise zur Montage, Wartung, Reparatur und Demontage.....	5
4.4. Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb .....	6
4.5. Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial .....	6
<b>5. Montage.....</b>	<b>6</b>
5.1. Benötigter Freiraum.....	6
5.2. Montieren .....	7
5.3. Fehlerbehebung während der Montage .....	12
<b>6. Inbetriebnahme.....</b>	<b>12</b>
6.1. Hinweise .....	12
6.2. Elektrischer Anschluss .....	12
6.3. Obere und untere Endlage .....	12
6.4. Bedientaster .....	12
<b>7. Betrieb .....</b>	<b>13</b>
7.1. Benutzer einweisen .....	13
7.2. Leerfahrt .....	13
7.3. Benutzung des GEIGER Bike-Lifts.....	14
7.4. Maßnahmen bei Problemen .....	15
<b>8. Prüfung und Wartung.....</b>	<b>16</b>
8.1. Hinweise .....	16
8.2. Sichtprüfung .....	16
8.3. Wartung und Reinigung .....	16
<b>9. Demontage und Entsorgung .....</b>	<b>16</b>
<b>10. Garantiebedingungen .....</b>	<b>16</b>
<b>11. Konformitätserklärung .....</b>	<b>17</b>
<b>12. Technische Daten.....</b>	<b>18</b>

DE


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir bedanken uns, dass Sie sich mit dem GEIGER Bike-Lift für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!

## 1. Mitgelieferte Artikel

- 1 x Bike-Lift Korpus inkl. Kabel, Bedientaster und Schukostecker
- 1 x längenverstellbarer Haken zum Arretieren des Fahrrads bzw. E-Bikes
- 2 x Radaufnahme zur Stabilisierung und Fixierung der Reifen
- 1 x Vierkantprofil zur Befestigung der Radaufnahmen
- 2 x Nutenstein
- 2 x Flügelschrauben zur Befestigung der Nutensteine im Vierkantprofil
- 1 x Wandhalterung
- 2 x Schrauben für die Fixierung der Wandhalterung am Korpus
- 4 x Dübel M8
- 4 x Schrauben M6 für Beton- bzw. Steinuntergrund
- 2 x Dübel Ø6 für Tasterhalterung
- 2 x Kreuzschlitzschrauben für Tasterhalterung
- 4 x Unterlegscheiben
- 2 x Distanzscheiben
- 1 x Wandhalter für Bedienschalte
- 4 x Zylinderschrauben mit Unterlegscheiben für die Schienenmontage.

## 2. Benötigtes Werkzeug zur Montage

- (Schlag-)Bohrmaschine
- Passender Bohrer Ø6 mm und Ø8 mm
- Akkuschauber bzw. manueller Schraubendreher
- Imbusschlüssel
- Wasserwaage
- Persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe und Schutzbrille



DE

### 3. Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist eine **Originalbetriebsanleitung** im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Sie enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfügbar und von der Person, die den GEIGER Bike-Lift benutzt, eingesehen werden kann.

#### Verwendete Warnhinweise

Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den nachfolgenden Warnstufen verwendet. Im Bildteil verweist eine zusätzliche Angabe auf die Erläuterungen im Textteil.

#### **WARNUNG**

Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

#### **VORSICHT**

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten und mittleren Verletzungen führen kann.

#### **ACHTUNG**

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschädigung oder Zerstörung des Produkts führen kann.

### 4. Sicherheitshinweise

#### **ACHTUNG:**

**WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN.**

**FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST ES WICHTIG, DIESEN ANWEISUNGEN FOLGE ZU LEISTEN. DIESE ANWEISUNGEN SIND AUFZUBEWAHREN.**

#### 4.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Bike-Lift wurde speziell für die platzsparende und komfortable Aufbewahrung von Fahrrädern und E-Bikes in geschlossenen Räumen entwickelt. Er ist ausschließlich für den **Privatgebrauch** bestimmt. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 30 kg ist er ideal geeignet, um Ihr Fahrrad sicher und bequem zu lagern. Ein Elektromotor übernimmt dabei die Bewegung – ideal für Garagen oder Kellerräume mit Elektroanschluss. Für eine Verwendung im Freien oder in CarPorts ist der GEIGER Bike-Lift nicht geeignet.


#### **Besondere Hinweise:**

Der Fahrradlift ist für die Aufbewahrung von einem Fahrrad oder E-Bike mit einem maximalen Gewicht von **30 kg** vorgesehen.

Die Innenhöhe der Garage bzw. des Montageortes des GEIGER Bike-Lifts muss mindestens **2,30 m** betragen.

**Die Nutzung als Hebeanlage für andere Gegenstände oder Personen sowie als Montageständer für Wartungsarbeiten ist ausdrücklich untersagt.**

Grundsätzlich geeignete Fahrräder: Modelle mit Rahmengröße XS bis XXL und Reifen zwischen 24 und 29 Zoll mit einer Länge von bis zu 2,00 m.



#### **Wichtiger Hinweis:**

Nicht geeignet für den GEIGER Bike-Lift sind E-Bikes, bei welchen sowohl Batterie als auch Motor im Heck verbaut sind. Der Schwerpunkt führt zu einer sehr einseitigen Belastung, für welche der Lift nicht ausgelegt ist. Bei Nichtbeachtung kann es ggf. zu Verletzungen durch unkontrollierte Bewegungen des hecklastigen E-Bikes kommen!

Die maximale Höhe der mit dem GEIGER Bike-Lift bewegten Fahrräder bzw. E-Bikes beträgt **1,20 m** (gemessen vom Boden bis zur höchsten Erhebung, in der Regel ist dies der Lenker). Anbauten wie Körbe, Kindersitze oder Gepäckträger am Fahrrad sind vor Verwendung des GEIGER Bike-Lifts zu entfernen, da sie ggf. ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Es ist strengstens untersagt, andere Gegenstände, Personen oder Lasten mit dem Fahrradlift zu transportieren.

## 4.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fahrradlift darf technisch nicht verändert werden, da dies zu Fehlfunktionen führen und die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Eine **unsachgemäße Nutzung** des Fahrradlifts (z. B. Verwendung mit mehreren Fahrrädern oder für andere Gegenstände) kann zu Schäden oder Gefährdungen führen, z.B. Beschädigung des Lifts und des Fahrrads und Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

## 4.3. Sicherheitshinweise zur Montage, Wartung, Reparatur und Demontage

### Quetschgefahr:

Beim Heben und Positionieren der Bauteile besteht Quetschgefahr für Hände und Finger. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

### Stoß- und Absturzgefahr:

Unsachgemäße Befestigung an einer ungeeigneten Wand kann dazu führen, dass der Lift oder das Fahrrad herabfällt. Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand/Decke. Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Montagematerial.

### Gefahr durch einen elektrischer Schlag:

Stellen Sie sicher, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre beim Bohren beschädigt werden. Verwenden Sie einen Leitungssucher.

Die Montage darf nur durch Personen mit ausreichenden Kenntnissen und handwerklichem Geschick erfolgen.

Arbeiten Sie zu zweit, um das hohe Gewicht der Teile sicher zu handhaben (ca. 30 kg inkl. Verpackung)

Halten Sie Kinder und unbefugte Personen von der Montagezone fern.

Die Wand oder Decke muss aus stabilen Materialien wie z.B. Beton oder Vollholz bestehen. Gipskartonwände sind ungeeignet.

Vergewissern Sie sich, dass der **Montageort frei von Hindernissen** ist und ausreichend Platz für den Fahrweg (inklusive Fahrradlänge) vorhanden ist.

Der Lift muss exakt gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung installiert werden.

Die Montagehöhe ist zwingend einzuhalten.

Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Schäden am Lift, am Fahrrad, an der Decke oder am Boden sowie zu Verletzungen führen.



DE



## 4.4. Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb

### ⚠ Achtung:

Unsachgemäßer Gebrauch des Fahrradlifts kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

### ⚠ Wichtiger Hinweis

Der Fahrradlift darf nur von fachkundigem Personal geöffnet werden.

### ⚠ Hinweis zu Sichtkontrollen:

Führen Sie vor jeder Nutzung eine Sichtkontrolle durch, um sicherzustellen, dass alle Befestigungselemente sicher sitzen und das Fahrrad korrekt fixiert ist.

Der Lift darf nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose (230 V) betrieben werden.

Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ziehen Sie in solchen Fällen sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie den Kundenservice.

Der Fahrradlift darf nicht mit Wasser oder Hochdruck gereinigt werden, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

## 4.5. Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Fahrradlifts bitte umweltgerecht. Beachten Sie folgende Hinweise:

**Kartonverpackung:** Der Karton kann über das Altpapier recycelt werden.

**Kunststofffolien und Schaumstoffe:** Diese Materialien gehören in die dafür vorgesehenen Sammelstellen (z. B. Wertstoffhof oder Gelber Sack).

**Metallteile:** Falls die Verpackung Metallkomponenten enthält (z. B. Clips oder Halterungen), entsorgen Sie diese bitte in den entsprechenden Wertstoffbehältern.

### Hinweis zur Rücknahme von Verpackungsmaterial:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Transportverpackungen zurückzugeben, sofern diese nicht über herkömmliche Recyclingwege entsorgt werden können. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter [Kontaktinformationen], um die Rückgabe zu organisieren.

Die Verpackung kann zur Lagerung von Ersatzteilen oder als Schutz beim Transport wiederverwendet werden.

Beachten Sie die regionalen Vorschriften zur Mülltrennung und wenden Sie sich bei Unsicherheiten an Ihre örtliche Entsorgungsstelle.


DE

## 5. Montage

### 5.1. Benötigter Freiraum

Stellen Sie sicher, dass am Montageort des GEIGER Bike-Lifts ausreichend Platz vorhanden ist, um ein Fahrrad bzw. E-Bike sicher und ohne Kollisionen nach oben oder unten zu bewegen.

- Breite mind. 2,20 m (links und rechts 10 cm Freiraum neben dem größtem zugelassenen Fahrrad mit Länge 2,00 m)
- Gesamte Höhe vom Boden bis zur Decke, mind. 2,30 m Innenhöhe (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“).



## 5.2. Montieren

Stellen Sie sicher, dass die Montage des Fahrradlifts **fachgerecht** erfolgt. Eine unsachgemäße Montage kann die Sicherheit und Funktion des Produkts beeinträchtigen.

Gehen Sie bei der Montage des Fahrradlifts Schritt für Schritt wie folgt vor, um eine sichere und korrekte Installation sicherzustellen:

- Öffnen Sie den Karton vorsichtig, um Beschädigungen der Komponenten zu vermeiden.
- Entnehmen Sie die einzelnen Komponenten und legen Sie diese auf einem ebenen, staubfreien Untergrund ab, der die Teile nicht beschädigt.
- Prüfen Sie die Vollständigkeit der Komponenten (siehe „Mitgelieferte Artikel“).
- Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung vollständig, insbesondere die Sicherheitshinweise.
- **Platzprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich frei von Hindernissen ist und ausreichend Platz für die Bewegung des Fahrrads bietet.
- **Leitungsprüfung:** Prüfen Sie die Wand oder Decke auf elektrische Leitungen oder Rohre, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie ggf. einen Leitungssucher.
- **Arbeitsbereich:** Sorgen Sie für einen gut beleuchteten und sicheren Arbeitsbereich, der frei von Gegenständen ist, die die Montage behindern könnten.

### 1. Montageposition festlegen:


- Markieren Sie die oberen Bohrlöcher für den Korpus an der Wand gemäß der Skizze und Bemaßung in der nebenstehenden Abbildung.
- Die Position der unteren Bohrlöcher ergeben sich aus der Halterung.
- Die Unterkante des Korpus sollte exakt 1015 mm über dem Garagenboden liegen. Damit ist sichergestellt, dass bei einer empfohlenen Garagenhöhe von mindestens 2,30 m nahezu alle handelsüblichen Fahrräder und E-Bikes mit den beschriebenen Abmessungen (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“) benutzt werden können.

#### **Wichtiger Hinweis:**

Bei einer Garagenhöhe von weniger als 2,30 m ist der Fahrradlift **nur mit Einschränkungen verwendbar**.

Abweichungen von der Montageposition können zu Schäden am Fahrradlift, am Fahrrad sowie an der Decke und dem Boden der Garage führen.

- Die Montage des Fahrradlifts sollte aus Sicherheitsgründen durch zwei Personen durchgeführt werden. Andernfalls könnte das hohe Gewicht von ca. 25 kg sowie der ungleichmäßige Schwerpunkt des Korpus zu Verletzungen führen.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest an und prüfen Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Befestigung oder der Tragfähigkeit der Wand lassen Sie sich fachgerecht unterstützen.



DE

## 2. Bohrlöcher anzeichnen und bohren:

- Verwenden Sie die angegebenen Maße und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
- Bohren Sie die Löcher mit einem für die Wand geeigneten Bohrer. Siehe „Mitgelieferte Artikel „ und „Benötigtes Werkzeug“ zur Montage.



## 3. Wandhalterung montieren:

- Bringen Sie die Wandhalterungen mit geeigneten Befestigungsmitteln an.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung exakt waagrecht montiert sind.
- Bohren Sie die unteren Bohrlöcher durch die beiden Löcher der Wandhalterung ab.
- Schieben Sie die Distanzstücke zwischen die Wand und die Wandhalterung und schrauben Sie die Schrauben durch die Distanzstücke fest.



## 4. Korpus montieren:

- Nehmen Sie den Korpus mit zwei Personen auf.
- Führen Sie das aus dem Korpus heraushängende Kabel oben über den Korpus und lassen Sie es nach vorne herunterhängen, damit es nicht zwischen Korpus und Wand eingeklemmt werden kann.
- Hängen Sie den Korpus sicher in die Wandhalterung ein.



## 5. Sicherungsschrauben befestigen:

- Drehen Sie die Sicherungsschrauben links und rechts an der oberen Wandhalterung seitlich ein.



## 6. Radaufnahmen links und rechts auf dem Vierkantprofil montieren:

- Nehmen Sie das aus Aluminium gefertigte Vierkantprofil auf.
- Legen Sie die beiden Nutensteine, mit den Führungen in Richtung der Nuten, in die Aussparungen ein.



- Setzen Sie nun die linke orangefarbene Radaufnahme („Schuh“) auf das Vierkantprofil auf und schieben sie so weit in Richtung Mitte, dass Sie die Mutter des Nutensteins durch die Bohrung in der Radaufnahme sehen können.
- Befestigen Sie die Radaufnahme mit einer der beiden Flügelschrauben, so dass sie fest mit dem Vierkantprofil verbunden ist.
- Wiederholen Sie die Schritte analog für die rechte Radaufnahme.



### Hinweis zur Oberfläche

Unsere Schiene besteht aus einem unbehandelten Aluminiumprofil. Leichte Kratzer oder kleine Unregelmäßigkeiten sind materialtypisch, beeinflussen die Funktion nicht und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

## 7. Vierkantprofil mit beiden montierten

### Radaufnahmen am Bike-Lift Korpus befestigen:

- Bevor Sie die Schiene am Korpus befestigen, entfernen Sie die beiden Kabelbinder, die zur Sicherung der Kette dienen.



- Halten Sie das Vierkantprofil mit den beiden Radaufnahmen mittig zum Bike-Lift Korpus, so dass die Löcher für die Schrauben links und rechts übereinanderliegen. Stecken Sie das Vierkantprofil mit den zur Befestigung vorgesehenen Aussparungen auf die Trägerwinkel. Binden Sie ggf. eine zweite Person ein, um die Arbeitsschritte einfacher ausführen zu können.



- Drehen Sie die beigegefügt Schrauben links und rechts von oben mit Hilfe eines Imbusschlüssels hinein, ohne sie jedoch fest zu ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang für die unten liegenden Schrauben.
- Drehen Sie nun die Schrauben oben und unten fest, bis das Vierkantprofil sicher mit dem Bike-Lift Korpus verbunden ist.



## 8. Haltehaken montieren und anpassen:

- Montieren Sie den Haltehaken auf das in der Mitte befindliche Kreuzgelenk und sichern Sie diesen mit dem Sicherungsclip.



- Passen Sie die Länge des Haltehakens durch das Entfernen des zweitens Sicherungsclips und erneutes Einschleiben des Clips an.



### 9. Kabel und Taster montieren:

- Führen Sie das Kabel fachgerecht zu der Seite, an der sich die Steckdose befindet. Das Kabel muss ca. 1,20 m entlang der Wand nach links oder rechts geführt werden, bevor es nach unten zur Steckdose verläuft.
- Befestigen Sie die Montageplatte für den Taster auf einer Höhe von ca. 1,50 m mit geeignetem Befestigungsmaterial.
- Stellen Sie sicher, dass der Taster richtig ausgerichtet ist und die Schrift auf dem Kabel richtig ausgerichtet ist.
- Stecken Sie den Taster in den Halter, bis er einrastet. Wichtiger Hinweis: Verlegen Sie das Kabel so, dass es in keinem Fall mit dem Fahrradlift oder dem Fahrrad in Berührung kommen kann, z.B. indem Sie einen Kabelkanal verwenden.



## 5.3. Fehlerbehebung während der Montage

Sollten während der Montage Probleme auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um diese zu beheben:

### 1. Die Wandhalterungen sitzen nicht waagrecht:

**Problem:** Nach der Befestigung sind die Halterungen schief, was den sicheren Betrieb des Fahrradlifts beeinträchtigen kann.

**Lösung:** Lösen Sie die Schrauben vorsichtig, richten Sie die Halterungen mit einer Wasserwaage aus und ziehen Sie die Schrauben erneut fest.

### 2. Das Kabel ist zu kurz oder stört die Montage:

**Problem:** Das Kabel hängt im Weg oder reicht nicht bis zur vorgesehenen Steckdose.

**Lösung:** Stellen Sie sicher, dass das Kabel fachgerecht entlang der Wand geführt wird und nicht mit dem Lift in Kontakt kommt. Verlängerungskabel sollten nur verwendet werden, wenn sie den Sicherheitsvorschriften entsprechen.

### 3. Die Bohrlöcher passen nicht:

**Problem:** Die gebohrten Löcher stimmen nicht mit den vorgesehenen Positionen überein.

**Lösung:** Kontrollieren Sie die Markierungen mit der Zeichnung beim Abschnitt „Montageposition festlegen“ und bohren Sie an den richtigen Stellen. Falsche Löcher sollten mit geeigneten Materialien (z. B. Spachtelmasse) verschlossen werden.

### 4. Der Korpus lässt sich nicht einhängen

**Problem:** Der Korpus sitzt nicht korrekt in den Wandhalterungen.

**Lösung:** Prüfen Sie, ob die Wandhalterungen korrekt befestigt sind und der Korpus in die dafür vorgesehenen Halterungen passt. Arbeiten Sie immer zu zweit, um den Korpus sicher zu positionieren.

**Bei Unsicherheiten oder anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik, siehe Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Anleitung.**

## 6. Inbetriebnahme

### 6.1. Hinweise

Vor Inbetriebnahme sind folgende Schritte ...

- Stellen Sie sicher, dass der Freibereich rund um den GEIGER Bike-Lift komplett frei ist (siehe „Benötigter Freiraum“).
- Prüfen Sie, ob der Korpus fest mit der Wand verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kettensicherungen entfernt sind.

### 6.2. Elektrischer Anschluss

Mit Einstecken des Schukosteckers ist der GEIGER Bike-Lift betriebsbereit.

### 6.3. Obere und untere Endlage

Der GEIGER Bike-Lift ist vollständig vorkonfiguriert. Sowohl untere als auch obere Endlage sind bereits werksseitig eingestellt. Bitte beachten Sie unbedingt die Montagehöhe (siehe „Benötigter Freiraum“).

### 6.4. Bedientaster

Aus Sicherheitsgründen wurde ein Bedientaster (Totmannschalter) verbaut. Damit ist sichergestellt, dass die bedienende Person unmittelbaren Blickkontakt zum Fahrrad bzw. E-Bike hat, wenn dieses auf- oder abgefahren wird. Ein Umbau des Tasters ist nicht gestattet, dies gilt auch für den Einbau einer Fernbedienung, da dies dem realisierten Sicherheitskonzept entgegensteht.

## 7. Betrieb

### Wichtige Hinweise

**Der Verfahrbereich muss während des gesamten Vorgangs frei von Personen, Tieren oder Hindernissen sein.**

Verwenden Sie für den GEIGER Bike-Lift ausschließlich Fahrräder bzw. E-Bikes, welche den Spezifikationen in (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“) entsprechen. Fahrräder bzw. E-Bikes mit abweichenden Abmessungen können Schäden am Lift, am Fahrrad oder an der Garagendecke verursachen. Stark hecklastige E-Bikes sind nicht geeignet, siehe hierzu „Bestimmungsgemäße Verwendung“).

Achten Sie darauf, dass das Fahrrad sicher durch den Haken befestigt ist. Stellen Sie hierzu die Länge des Hakens entsprechend der Geometrie und der Größe des Fahrrads bzw. E-Bikes ein. Bei sogenannten Tiefeinsteigern verwenden Sie den Haken, um das Fahrrad an der Sattelstütze zu arretieren.

Positionieren Sie die Pedale des Fahrrads bzw. E-Bikes horizontal, um ein Anstoßen an den Korpus zu vermeiden. Idealerweise befindet sich das innenliegende, zum Korpus zeigende Pedal in der oberen Position und ist direkt vor der unteren Abdeckung positioniert.

Richten Sie das Fahrrad bzw. E-Bike auf dem Bike-Lift aus. Der Schwerpunkt des Fahrrads bzw. E-Bikes sollte sich durch Justieren der beiden Radaufnahmen etwa in der Mitte der Hebevorrichtung befinden. Damit stellen Sie sicher, dass der Betrieb möglichst gleichmäßig verläuft. Sollte sich der Schwerpunkt eher im Heckbereich befinden, fixieren Sie die entsprechende Radaufnahme mit der Flügelschraube möglichst nah an den Korpus. Die Radaufnahme für den vorderen Teil des Fahrrads hingegen justieren Sie möglichst weit vom Korpus entfernt. Prüfen Sie anschließend, ob nach wie vor ausreichend Abstand zu Gegenständen in der Nähe des Bike-Lifts besteht.

Überprüfen Sie vor dem Betrieb, dass das Fahrrad sicher in den Haken und Radaufnahmen fixiert ist.

Drücken Sie den Bedientaster während des gesamten Betriebs durchgehend. Aus Sicherheitsgründen stoppt der Lift sofort, sobald Sie den Taster loslassen.

Sollten Hindernisse den Lift blockieren oder das Fahrrad instabil machen, muss der **Betrieb sofort gestoppt** werden.

**Sichtkontakt** zum Lift ist während des gesamten Verfahrensvorgangs erforderlich, um mögliche Risiken zu erkennen.

**Stolpergefahr:** Achten Sie darauf, dass keine Teile des Lifts oder Fahrrads auf dem Boden stehen, die eine Stolpergefahr darstellen könnten .

**Regelmäßige Sichtprüfung:** Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung, dass keine sichtbaren Beschädigungen an der Mechanik, den Haken oder den Kabeln vorliegen .

### 7.1. Benutzer einweisen

Weisen Sie alle Personen, die den GEIGER Bike-Lift benutzen, in die ordnungsgemäße und sichere Bedienung ein.

### 7.2. Leerfahrt

Machen Sie sich mit dem Bike-Lift vertraut, indem Sie durch Drücken des Tasters „Ab“ den Lift ohne Beladung nach unten fahren, bis beide Radaufnahmen den Boden berühren. Nun schaltet der Bike-Lift automatisch ab. Fahren Sie nun ohne Beladung durch Drücken des Tasters „Auf“ nach oben, bis der Bike-Lift seine obere Endposition erreicht hat und selbsttätig abschaltet. Prüfen Sie während des Betriebs, ob der Lift ohne Störgeräusche gleichmäßig ab und auf fährt.

Sofern die Leerfahrt ohne Auffälligkeiten absolviert wurde, können Sie mit der Nutzung starten. Andernfalls kontaktieren Sie die GEIGER Anwendungstechnik, siehe Kontaktdaten auf der Rückseite diese Anleitung.

## 7.3. Benutzung des GEIGER Bike-Lifts

Führen Sie vor jeder Nutzung eine Sichtkontrolle durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten in einwandfreiem Zustand sind.

### 1. Vorbereitungen

Bei der Bedienung ist darauf zu achten, dass ausreichend Abstand zwischen der bedienenden Person und den beweglichen Teilen (Fahrrad bzw. E-Bike, sämtliche bewegliche Teile des Lifts) eingehalten wird.

Ein Öffnen des Lifts durch unbefugtes Personal ist untersagt, da dies zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen kann.

Der Verbereich des Fahrradlifts muss während des Betriebs stets frei von Hindernissen und Personen sein.

Während des Auf- und Abfahrens keinesfalls in den Lift hineingreifen oder gegen feststehende Gegenstände fahren!

\*Prüfen: Abschnitt 5.1 „Hinweise“ und 5.4 „Benutzung des GEIGER Bike-Lifts“ enthalten aktuell überlappende Textpassagen. Im Idealfall nur 1 x aufführen.

### 2. Fahrrad einhängen

Positionieren Sie das Fahrrad so, dass der Haken sicher unter dem Rahmen (z. B. Oberrohr) eingehängt werden kann.

Achten Sie darauf, dass die Reifen des Fahrrads sicher in den Radaufnahmen positioniert sind.

Überprüfen Sie, ob das Fahrrad stabil und sicher befestigt ist, bevor Sie den Lift bewegen.

Hinweis: Positionieren Sie die Pedale horizontal, um ein Anstoßen an den Korpus oder andere Bauteile zu vermeiden.

### 3. Lift in Bewegung setzen

Halten Sie den Bedientaster gedrückt, um den Lift nach oben oder unten zu bewegen. Lassen Sie den Schalter los, stoppt der Lift sofort.

### 4. Parkposition einstellen

Bewegen Sie den Lift so, dass das Fahrrad sicher und platzsparend in der gewünschten Höhe fixiert ist. Sobald das Fahrrad die obere bzw. untere Endlage erreicht hat, stoppt der Bike-Lift automatisch.

Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad stabil hängt und keine Teile des Fahrrads an die Wand oder den Lift anstoßen können.

### 5. Nach der Nutzung

Stellen Sie sicher, dass der Lift vollständig gestoppt ist und das Fahrrad sicher hängt.

Entfernen Sie keine Teile (z. B. Haken oder Radaufnahmen), solange das Fahrrad noch im Lift hängt.

Die unsachgemäße Montage des Fahrradlifts kann zu schwerwiegenden Schäden oder Verletzungen führen. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an eine Fachkraft oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

## 7.4. Maßnahmen bei Problemen

Bei technischen Problemen oder Fehlfunktionen muss der Fahrradlift unverzüglich stillgelegt werden.

Kontaktieren Sie die Anwendungstechnik oder den Kundenservice des Herstellers, wenn die Störung nicht behoben werden kann.

Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Öffnen Sie den Korpus oder den Taster nicht eigenständig, da dies die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und Garantieansprüche erlöschen lassen kann.

Problem	Potentielle Ursache / Lösung
<b>Lift bewegt sich nicht</b>	<b>Kabelverbindung unterbrochen oder defekt.</b> Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist und ob Beschädigungen am Kabel erkennbar sind. Bei sichtbaren Schäden wenden Sie sich an den Hersteller. Ziehen Sie den Netzstecker und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. <b>Motor überhitzt.</b> Nach mehrmaliger Betätigung des Bike-Lifts erwärmt sich der Motor und aktiviert sich der Thermoschutz. Lassen Sie den Motor abkühlen und versuchen Sie es nach einer Pause erneut.
<b>Fahrrad fährt ungleichmäßig hoch oder herunter</b>	<b>Schwerpunkt des Fahrrads ist ungleichmäßig verteilt (z. B. durch Heckmotor).</b> Überprüfen Sie die korrekte Positionierung des Fahrrads in den Radaufnahmen und des Hakens. Achten Sie auf gleichmäßige Gewichtsverteilung.
<b>Lift stoppt bei Hindernis</b>	<b>Hindernis im Verfahrbereich erkannt.</b> Entfernen Sie Hindernisse im Verfahrbereich. Betätigen Sie anschließend den Bedienschalter erneut.
<b>Lift stoppt ohne erkennbaren Grund</b>	<b>Antriebseinheit defekt.</b> Kontaktieren Sie den Hersteller. Nehmen Sie ein eventuell im Lift befindliches Fahrrad vorsichtig und mit mindestens 2 Personen heraus. Dabei ist das Fahrrad durch mindestens eine Person zu sichern, damit dieses bei Lösen des Hakens nicht herabfallen kann. Achtung: Verletzungsgefahr aufgrund des hohen Gewichts!
<b>Fahrrad fällt aus dem Lift</b>	<b>Haken oder Radaufnahmen nicht korrekt befestigt.</b> Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob der Haken sicher eingerastet ist und die Radaufnahmen stabil sind. Nutzen Sie gegebenenfalls zusätzliche Gurte zur Sicherung
<b>Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs.</b>	<b>Mechanische Teile sind verschlissen oder beschädigt.</b> Stoppen Sie den Betrieb und kontaktieren Sie den Hersteller. Verwenden Sie den Lift nicht weiter, bis die Ursache geklärt ist.

DE

## 8. Prüfung und Wartung

### 8.1. Hinweise

Der Fahrradlift ist auf eine Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt, bei einer geplanten Nutzung von 5.000 Zyklen (davon 50 % unter Last).

Das Gerät ist wartungsfrei dank einer Dauerschmierung, die bei normalem Gebrauch einen sicheren Betrieb gewährleistet. Sollten dennoch Wartungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich werden, dürfen diese ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

### 8.2. Sichtprüfung

Überprüfen Sie mindestens alle 6 Monate

- den festen Sitz aller Schrauben und Befestigungspunkte, insbesondere am Kreuzgelenk des Montagehakens.
- den Zustand des Hakens und der Radaufnahmen auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- den Clip des Montagehakens auf vollständiges Einrasten und festen Sitz.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei von sichtbaren Beschädigungen an Mechanik und Kabeln ist.

### 8.3. Wartung und Reinigung

Der GEIGER Bike-Lift ist wartungsfrei.

Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Chemikalien, sondern nur ein leicht feuchtes Tuch.

Verwenden Sie **keine Hochdruckreiniger oder Wasserstrahl**, um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden.

Tragen Sie beim Reinigen Schutzhandschuhe, um Abschürfungen an den Händen oder Armen zu vermeiden.

Der Fahrradlift ist wartungsfrei. Überprüfen Sie dennoch regelmäßig alle Schrauben und Befestigungspunkte auf festen Sitz.

## 9. Demontage und Entsorgung

DE

### Hinweis:

Beachten Sie beim Abbau alle geltenden Vorschriften der Arbeitssicherheit.

Lassen Sie den Bike-Lift von einer sachkundigen Person nach dieser Anleitung sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge demontieren und fachgerecht entsorten.

## 10. Garantiebedingungen

### Garantieumfang:

Der Hersteller garantiert die einwandfreie Funktion des [Produktname] Fahrradlifts für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, vorausgesetzt, das Produkt wurde gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung verwendet.

### Garantieansprüche:

Die Garantie umfasst Material- und Verarbeitungsfehler, die während der Garantiezeit auftreten. Reparaturen oder der Austausch fehlerhafter Teile erfolgen kostenlos, sofern die Garantiebedingungen erfüllt sind.

### Ausschlüsse:

- Schäden durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhafte Installation oder Missachtung der Anweisungen.
- Schäden, die durch eigenmächtige Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisiertes Fachpersonal entstehen.
- Verschleißteile, die durch normalen Gebrauch abgenutzt sind.

# 11. Konformitätserklärung

## Hinweis zur Konformitätserklärung

Der GEIGER Bike-Lift erfüllt die Anforderungen der relevanten europäischen Richtlinien und Normen, einschließlich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

## Hinweis:

Die vollständige Konformitätserklärung liegt vor und kann auf Anfrage beim Hersteller angefordert werden. Bitte kontaktieren Sie uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

## CE-Kennzeichnung

Der Fahrradlift trägt die CE-Kennzeichnung, die auf dem Bike-Lift gut sichtbar und dauerhaft angebracht ist.

Das CE-Kennzeichen bestätigt die Einhaltung der relevanten EU-Richtlinien und garantiert die Sicherheit und Funktionalität des Produkts.



**EU Konformitätserklärung**

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG  
Antriebstechnik  
Schleifmühle 6  
D-74321 Bietigheim-Bissingen

**Produktbezeichnung:** \_\_\_\_\_  
Hebe- und Aufbewahrungsvorrichtung für Fahrräder

**Typenbezeichnungen:** \_\_\_\_\_  
BIKE-LIFT

**Angewendete Richtlinie:** \_\_\_\_\_  
2006/42/EG  
EMV R 2014/30/EU  
2011/65/EU+(EU)2015/863+(EU)2017/2102

**Angewendete Normen:** \_\_\_\_\_  
EN 60204  
EN IEC 61000-6-1  
EN IEC 61000-6-3

**Dokumentationsbevollmächtigter:** \_\_\_\_\_  
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

**Anschrift:** \_\_\_\_\_  
Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen

  
Roland Kraus (Geschäftsführer)

Bietigheim-Bissingen, den 15.02.2025

10000099-01-02/25

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG  
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Phone +49 (0) 7142 9380 | Fax +49 (0) 7142 938 230 | info@geiger.de | www.geiger.de  
Stz Bietigheim-Bissingen | Amtsgericht Stuttgart HRA 300591 | UStIdNr. DE42002146  
Komplementär: Geiger Verwaltungs-GmbH | Stz Bietigheim-Bissingen | Amtsgericht Stuttgart HRB 300481  
Geschäftsführer: Roland Kraus | WEEE-Reg.-Nr. DE47902323


DE

## 12. Technische Daten

Technische Daten Bike-Lift 0.x	
Spannung	230 V~/50 Hz
Max. Tragkraft	30 kg (1 Fahrrad oder E-Bike)
Abmessungen	Höhe 1.100 mm, Breite 320 mm, Tiefe 80 mm
Max. Hubhöhe	1.000 mm (nicht veränderbar)
Betriebstemperatur	-5°C .. +30°C
Schutzart	IP20
Betriebsart	S2 4 min.
Gewicht	~ 25 kg
Umgebungsfeuchte	trocken, nicht kondensierend

Technische Änderungen vorbehalten!

DE



**DE**

DE

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team  
telefonisch unter +49 (0) 7142 938 333 oder per Mail unter  
[service@geiger.de](mailto:service@geiger.de) gerne zur Verfügung.

**GEIGER**  
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG  
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen  
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230  
[info@geiger.de](mailto:info@geiger.de) | [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

